


WASCH- UND PFLEGEANLEITUNG STOFFWINDELN

✓ VORBEREITEN



Überhosen auf links drehen



Klettverschlüsse schließen

✓ WASCHEN




Spätestens alle 3 Tage waschen

Vorher ohne Waschmittel „Spülen+schleudern“




60° Buntwäsche, min. 2 Stunden Programmdauer
max. 1200 Touren schleudern



Waschmittel: Sonett Basis Sensitiv neutral
flüssig, ½ Kappe

½ - max. 1 TL Sonett Enthärter

Fleckige Windeln in die Sonne hängen



✗ NICHT VERWENDEN



Kein Vollwaschmittel oder konventionelles Waschmittel
Keinen Essig, keinen Weich- oder Hygienespüler
Keine Bleiche, keine Enzyme



Keinen Trockner;
in Ausnahmefällen: max. 15 Min.
Schontrocknen / Stufe 1



Kein Einweichen


W: www.billeka.com
M: zentrale@billeka.com



WASCH- UND PFLEGEANLEITUNG WOLL-ÜBERHOSEN

✓ WASCHEN

- ✓ Bei Geruchsbildung oder Verschmutzung
- ✓ Etwa alle 2-3 Wochen



Wollwaschprogramm bis 30 Grad
oder per Hand





Auf gleichmäßige Temperatur beim Waschen und
Spülen achten, sonst kann Wolle eingehen!

Rückfetten mit fertiger Wollkur von Sonett oder
selbstergestellter Kur nach folgender Anleitung:

✓ SELBSTHERGESTELLTE WOLLKUR

reines Lanolin (adepts lanae anhydrid, KEINE Lanolincreme):
¼ TL bei Wollüberhosen, ½ TL bei langen Walkhosen

+ 2-4 Tropfen Öko-Spülmittel auf den Löffel geben
in einer Tasse mit heißem Wasser auflösen
bis eine weißliche Lösung ohne Fetttropfen entsteht



Lösung in einen **Eimer mit 2l heißem Wasser** geben
gewaschene und auf links gedrehte Wollhose
hineintauchen (nicht kneten oder bewegen)

in der Kur lassen bis diese abgekühlt ist (4-5 Stunden)

bei max. 500 Touren in der Maschine schleudern
oder per Hand vorsichtig ausdrücken (nicht wringen)



in Form ziehen und liegend trocknen lassen

**Leichtes Pilling und Verfilzen
ist bei Wolle normal.**

